

## 电子汽车衡安装过程



开挖 1 米深的基础, 捣制 100MM 厚 C100 混凝土垫层, 上铺钢筋 14 @ 200, 捣制 400MM 厚 C200 满堂红基础。



捣制成以上混凝土槽，



预留排水孔，



预埋接地角钢和垫块，



汽车运输地磅到施工现场，



安放基脚钢球



吊装地磅，请 8T 以上吊车过来吊才行，一个小时可以吊完，六百元左右



调整地磅，穿线



微调地磅角度，接头



地磅装配成功





请监督局工程师过来检验。